



Руководство по эксплуатации считывателя АйТек ПРО



AR100-EH black / AR101-MF black



AR100-EH silver / AR101-MF silver



AR100-EH golden



Благодарим Вас за приобретение считывателя марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.

2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.

3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (см. раздел «Технические характеристики»).

4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.

5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать устройство.

6. При возникновении неполадок с устройством, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Цвет	Назначение
Красный	DC +12V
Чёрный	GND
Зелёный	D0
Белый	D1
Серый	Веер



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8 800 700 20 95